

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ●ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。(裏表紙ご参照)

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。



もくじ

確認と ご注意

安全上のご注意

ページ

4

6

12

13

14

16

17

18

20

22

24

26

29

31 32

34

38

使用上のお願い 各部の名前/付属品

毎日の

使い方

ごはんを炊く

(すぐ炊きたいとき) 炊飯コースの使い分け 10

コースを変更して炊く

保温する

■スチーム保温/スチーム再加熱

●エコナビ運転

予約する

●現在時刻が合っていないとき

便利な機能

15

料理編

●炊込み

●炊きおこわ

●すし

●おかゆ

●玄米 ●発芽玄米

●雑穀米 ●かまどおこげ

●蒸しもの

●赤飯

お手入れ

お手入れ

●初めて使うとき & 使うたびに ●定期的に ●お手入れ機能

なとき

Q&A

●エコナビ編 ●水容器編

こんな表示が出たら

故障かな?

こんなときは

保証とアフターサービス

仕様

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、 説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する

おそれがある内容しです。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

火災、やけど、 けが、発火、感電など を防ぐために .



■電源プラグやコードは



次のことをしない

(ショート・絶縁不良・劣化などによる発火・感電の原因)

●電源プラグ・コードを傷めない

傷付ける、加工する、高温部に近づける、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、 束ねる、挟み込む など

- ●傷んだ電源プラグ・緩んだコンセントは使わない
- ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



次のことを守る

- ●定格 15A・交流 100V のコンセントを単独で使う (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因) 延長コードも定格 15A以上のものを単独使用する。
- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む (発煙・発火・感電の原因)
- ●電源プラグのほこりなどは定期的に取る (ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因) ➡電源プラグを抜き、乾いた布でふく。
- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、

電源プラグを抜く (発煙・発火・感電の原因)

<異常・故障例>

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- ◆本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- ◆本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。
- ◆本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●炊飯中、底部のファンが回っていない。
- →すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

■使用中や使用後しばらくは



蒸気口に顔や手を 近づけない

(やけどの原因)

特にお子様には 充分ご注意ください。



蒸気口

■本体は



次のことをしない

(火災・やけど・けが・感電の原因)

- ●分解・修理・改造をしない
- → 修理は販売店にご相談ください。
- ●取扱説明書に記載した用途以外には 使わない
- ●取り扱いに不慣れな方だけで 使わせたり、乳幼児に触れさせたり しない



●本体を水洗いしたり、水につけたり、 水をかけたりしない



次のこともしない

(やけど・けが・感電の原因)

●ふた加熱板の穴をふさぐおそれの ある物は、内釜に入れない (蒸気や内容物が噴出する原因)


<禁止する調理例>

- ●ポリ袋などに具材や 調味料を入れて加熱する。
- ●クッキングシートなどを 落としぶた代わりに使用する。



●本体底の吸排気口やすき間に 異物 (特にピンや針金など金属製の物)を 入れない

(異常動作の原因にもなります)



⚠注意

■使用中や使用後しばらくは



高温部に触れない(やけどの原因)

ふたの内側にある部品や内釜近くの 金属部分。(水容器やクリアフレームなど) 水容器は、炊飯を開始するとすぐに 水量を検知するために加熱され熱くなります。

⇒お手入れは、電源プラグを抜き本体内部が 冷めてから行う。

■電源プラグやコードは



次のことをしない(発火・感電の原因)

- ●コンセントに差した 電源プラグに蒸気を当てない
- → スライド式テーブルでは、 電源プラグに蒸気が当たら ない位置で炊飯器を使う。



- 次のことを守る (発火・感電の原因)
 - ●コードを巻き取るときや電源プラグを抜くときは、 **必ず電源プラグを持つ**(けがの原因にもなります)
 - ●使用時以外はコンセントから抜く



こんな場所で使わない

- ●水のかかる所や火気の近くで使わない (感電・漏電の原因)
- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない (やけど・けが・火災の原因)
- ●壁や家具の近くで使わない (変色や変形の原因)
- → キッチン用収納棚などをお使いのときは、 中に蒸気がこもらないようにする。 スライド式テーブルでは、天面に蒸気が当たら ないよう、引き出して使うなど。
- ●アルミシートや電気カーペットの上で使わない (アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因)



次のこともしない

- ●専用の内釜以外は絶対に使わない (過熱によるやけどやけがの原因)
- ●持ち運ぶときはフックボタンに触れない (ふたが開き、やけどの原因)



医療用ペースメーカーなどをお使いの方は 医師とよくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与える ことがあります。

使用上のお願い


末長くお使いいただくために、次のことをお守りください。

炊飯器本体について

■スライド式テーブルに置くときは、 必ずテーブルの荷重強度を確認する。 (落下するおそれがあります)

●炊飯器に水やお米を入れると、 1.0Lタイプは、約9kg 1.8Lタイプは、約12kg になります。


(故障する原因になります






- ■直射日光が当たる所で使わない。(変色の原因になります)
- ■本体底面(吸排気口)をふさぐような場所 (じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔・布などの上)で 使わない。(本体内に熱がこもり、故障の原因になります)
- ■本体底の吸排気口は、定期的に確認し、 **ほこりなどは取り除く**。(P.28)

■ごはんつぶなど異物や汚れが付いたまま使わない。 (エラー表示が出たり、ごはんがこげたりして、 うまく炊けません





加熱される部分

■磁気に弱いものを近づけない。

●ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音が入ったり、音が小さくなったりすることがあります) ● ICカード・キャッシュカードなど (記録が消えたり、壊れたりします)

■磁石を近づけない。(誤動作の原因になります)

■IH クッキングヒーターの上で使わない。 (故障の原因になります)

内釜について

内釜内面被膜(遠赤ハードコート)の保証期間は、本体お買い上げ日から3年間です。 ただし、誤った使い方をしたときは、保証期間内でも「有料」となります。

■炊飯器以外では使わない。



●ガス火、IHクッキングヒーター、 電子レンジなどで使用しない。



■かたいものに当てたりしない。



外面に傷が付いたり変形したり する原因 内面被膜が欠ける原因



■内面被膜の欠けや傷付きなどを防ぐため、次のことをお守りください。

準備のとき



●泡立て器などで 洗米しない。



●金属製のざるなどを 当てない。



炊き上がったとき



●内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)

●金属製のおたまは使わない。 (おかゆなど)

●たたいたりしない。 (よそうときなど)



お手入れのとき (P.26)



●洗いおけ代わりに使わない。 スプーンや食器類を入れない・ 投げ込まない




- ●調味料を使った場合は、 内釜に調理物を入れたままにしない。
 - 炊込みごはんなどをしたときは、 早めに内釜から取り出して洗う。
- ●食器洗い乾燥機や 食器乾燥器を使わない。

●洗ったあと乾かすときは



食器の上に伏せたりしない。 ●磨き粉や金属たわし、

洗ったり、こすったりしない。 → 研磨剤が含まれていない スポンジで洗う。



ナイロンたわし(研磨剤入り)などで



研磨粒子部分

6


- ●次の場合は性能や人体への影響など問題はありません。 〔外面〕・浅い傷、小さな凹凸 〔内面〕・小さな欠けや傷
- →気になるときや内釜が変形したときは、購入できます。(裏表紙)

各部の名前/付属品

■初めてお使いになるときは、付属品と内釜、ふた加熱板、蒸気ふた、水容器を洗ってください。(P.26~27)







●押すとふたが開きます

ごはんを炊くすぐ炊きたいとき

お米を洗い水加減する



お米をはかる

●付属の計量カップすりきりではかる。 (約 180mL/合)

お米を洗う

- ①最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、 水はすぐに捨てる。
- ②お米を軽くかき混ぜるようにして、水を2~5回 入れ替えながら洗う。 (とぎ水は少し白いくらいでよい)
- ③洗ったお米を内釜に入れる。(内釜でも洗えます)
- ●無洗米は、軽く底からかき混ぜる。 (お米と水をなじませる)

お願い

●ざるに上げたまま放置しないでください。

お米が割れて、 べたつきや こげの原因






水加減する

- ●水は、炊きたい「炊き方」の目盛り(水位線)に 合わせる。(P.10)
 - (平らな台の上で左右両方の目盛りを見ながら)
- ●水の量は、お米のカップ数に合わせる。 季節やお好みなどで、加減するときは水位線を基準に 「エコ炊飯」コースは 1~5mm程度、

その他のコースは1~2mm程度を目安に調整する。 (増やしすぎるとうまく炊けないことがあります)

- ・新米は少なめ、夏場は多めに
- かためがお好みの場合は少なめ、 やわらかめがお好みの場合は多めに
- ●お米は、平らにならす。
- ●お米の浸水は不要です。(「炊飯 |ボタンを押すと自動で吸水)

「エコ炊飯」で3カップ炊くとき



図の内釜は 1.0Lタイプです


セットする



内釜を入れる

●内釜の周囲の水分などは、ふき取っておく。

水容器に水を入れセットする (詳しくは、P.30)



●水は使うたびに入れ替えてください。

炊く



電源プラグを差す

- ●引き出すときは、赤テープ以上引き出さない。 (破損の原因)
- ●戻すときは、コードのねじれを直してから、 電源プラグを少し引くと戻る。

コースを確認し、 「炊飯」ボタンを押す

●お買い上げ時は「白米/エコ炊飯|コースに 設定されています。変更するときは (P.12)



を押す



炊飯開始



●炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わっています。 すぐにごはんをほぐしてください。(余分な水分を逃がすため)

おいしさの 3 か条

水とお米は正しくはかる

力を入れて洗うとお米が割れて べたつきやこげの原因になります。

お米はやさしく洗う



炊飯に適した水を使う

水道水や浄水器を使った水が おすすめです。

- pHの高い (9より高い) アルカリイオン水は、 べたつきや黄変の 原因になります。
- ●硬度の高い(100以上) ミネラルウォーターは、 ぱさつきやかたくなる 原因になります。



こんなことにも 気をつけて!

- ●精米日の新しいお米を選ぶ
- ●お米は開封したら早めに食べる
- ●お米は冷蔵庫で保存する

炊飯コースの使い分け

お米の種類		炊き方	水位線	炊飯時間 (目安)	スチーム (液晶の表示)
	おいしさにこだわりたい	銀シャリ かため やわらか	白米	ふつう 44分 かため 43分 やわらか 50分	ふつう 200℃スチーム かため 200℃スチーム やわらか スチーム
	標準の炊き方(時間と電力量に配慮)	エコ炊飯 少ない電力量で炊き上げます。	エコ炊飯	34分	200℃スチーム
	少しだけ炊く	少量 1.0Lタイプ (0.5~1.5カップまで) 1.8Lタイプ (1~2.5カップまで)	白米	48分	スチーム
白米	おかゆを炊く	おかゆ 全がゆと水分の多い 5 分がゆが 炊けます。	おかゆ (全または5分)	49~65分	
無洗米	早く炊く	早炊き ややかために炊き上がります。 あらかじめお米を浸しておくと 和らぎます。	白米	^{白米} 20~32分 ^{無洗米} 25~37分	
	炊込みごはんや 炊きおこわを 炊く	炊込み	白米 も5米を使うときは 炊きおこわ	48~58分 50~56分	スチーム
	すしめしを炊く	すし	すしめし	46分	
	香ばしいおこげ をつける	かまどおこげ 淡 濃	白米	56分	スチーム
玄米 発芽・分づき / ^{発芽玄米} 分づき米	健康を考えたごはんを炊く	ごはん 発芽玄米・雑穀米は市販の袋に 水加減などの記載があるときは、 それに従う。お好みで水加減を 調整してください。	玄米 玄米 発芽・分づき 白米 雑穀米 白米	玄米 90~110分 発芽・分づき 50~70分 雑穀米 48分	玄米 200℃スチーム 発芽・分づき スチーム 雑穀米 スチーム
推穀米	おかゆを炊く	おかゆ	玄米 おかゆ (5分) 発芽・分づき/雑穀米 おかゆ (全)	玄米 130分 発芽・分づき/雑穀米 49~65分	

- ●分づき米とは、玄米から「胚芽とぬか層」の一部を取り除いたお米です。約3割取り除いたものが3分づき米、約5割取り除いた ものが5分づき米となり、数字が大きくなるほど白米に近づきます。
- ●**胚芽米とは、**胚芽を残して精米したお米です。ビタミンB₁やビタミンEを多く含みます。

10

●炊飯時間は、炊飯開始直後に炊き上がるまでの時間を表示します。ただし、「おかゆ・早炊き・炊込み・ごはん」を選ぶと、 炊飯開始直後は現在時刻を表示し、炊き上がりの約10分前から、炊き上がるまでの時間を表示します。

■時間をかけて、おいしさにこだわって炊き上げます。

- ●甘み・うまみを引き出します。
- ●かたさの選択ができます。(3段階) まずは、「ふつう」をお試しいただき、お好みに合わせて使い分けてください。

かたさの選択

「ふつう」

「かため」

「やわらか」



■お買い上げ時の設定です。 炊飯時間と消費電力量に配慮してごはんを炊き上げます。

- ●ごはんがかたく感じるときは、次のようにすると和らぎます。 ①炊き上がってほぐしてから、しばらく置く。
- ②次回炊飯するときは、水の量を増やす。(水位線より 1 ~5mm程度が目安) ③あらかじめお米を浸してから「炊飯 | ボタンを 1 回押して炊飯する。

消費電力量の比較

	エコ炊飯	銀シャリ(ふつう)
1.0L タイプ (3 カップ炊飯時)	176 Wh	280 Wh
1.8L タイプ (4 カップ炊飯時)	247 Wh	334 Wh

省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による

■おこげの濃さが選択できます。(2段階)

●お好みや料理などに合わせて使い分けてください。

おこげの特徴

「香りを楽しむ」 釜底にほのかにできるおこげ

●白飯、混ぜごはん向き

「食感を楽しむ」 釜底・側面にできるパリッとしたおこげ ●お茶漬け、雑炊、あんかけごはん向き

「濃」

「淡」

- ■同じ炊き方を選んでも、炊飯量やお米の銘柄、季節などの炊飯条件によって おこげの濃さは変わります。(P.35)
- おこげが濃いときは、おこげ部分がほぐしづらかったり、 食感がかたくて食べづらいと感じたりすることがあります。
- ●風味を楽しんでいただくため、炊きたてがおすすめです。 冷めるとおこげ部分がかたくなることがあります。 また、保温すると香ばしい風味を感じづらくなります。

かまど

コースを変更して炊く



コースの内容を確認する



■お米を変えたいとき



|を押して「▲」を「お米」に合わせる ●押すごとに「▲」が移動します



を押してお米(の種類)を選ぶ



点滅しているところが選択されています

■炊き方を変えたいとき



を押して「▲」を「炊き方」に合わせる ●押すごとに「▲」が移動します





を押して炊き方を選ぶ



点滅しているところが選択されています

●予約をして炊くときは (P.14)

「炊飯」ボタンを押す

点滅 炊 飯

を押す



炊飯開始



- ●選んだ「炊き方」によって、表示は異なります。 「おかゆ・早炊き・炊込み・ごはん」を選ぶと、現在時刻を 表示し、炊き上がりの約10分前から、炊き上がるまでの 時間を表示します。
- ●炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わっています。 すぐにごはんをほぐしてください。(余分な水分を逃がすため)


お願い ●連続して炊くときは、水容器の水を入れ替え、5分以上たってから炊いてください。

- ●目の不自由な方のために、「炊飯」と「取消/切」ボタンには、凸部(「●」「)) があります。
- ●ボタン操作時の基準点(例:「コース選択」ボタンは「お米」)を分かりやすくするために、ブザー音を「ピピッ」に 変えています。

保温する

スチーム保温(自動)

●炊き上がると全コース自動的に保温になります。 (すぐにごはんをほぐしてください)





●ぱさつきや保温臭を軽減するため、保温開始から約5~6時間後と約10~12時間後に自動でスチームが入ります。 (コースやごはんの量などによって時間は異なります)

- ●24時間以上の保温はしないでください。
- ●高温多湿の地域にお住まいの方は、 保温温度を60→74に上げてください。(P.36)(保温臭がしやすいため)
- ●保温臭が気になるときは、 お手入れ機能 (P.28) を使用後、保温温度を60→74に上げてください。(P.36)
- ●保温中、においや露が多く付くのを防ぐために、 ごはんが入ったまま保温を取り消したり、電源プラグを抜いてそのまま放置したりしないでください。
- ●においの発生を防ぐために、 しゃもじを入れたまま保温しないでください。

- ●保温の経過時間は、1時間単位で23時間まで表示します。(1時間未満は、「0」を表示)
- ●24時間を超えると、現在時刻を表示します。
- ●スチームを投入しているときは、【2005 と 】 「 を交互に表示します。(P.32)

エコナビ運転 保温時のごはんの量に応じた加熱をします

➡ 詳しくは、Q&A エコナビ編(P.29)をご覧ください

スチーム再加熱(手動)

- ●保温中のごはんをあつあつにします。
- ●スチームを投入し、ぱさつきや保温臭を軽減します。
- 水容器の水を確認する(約半分以上必要) ●少ないときは補給してください。
- 保温中の ごはんをほぐす
- 「スチーム保温(スチーム再加熱)」ボタンを押す 点灯



●ブザーが鳴ったら、すぐにごはんをほぐしてください。 そのままお召し上がりいただけます。

お知らせ

- ●次の場合は再加熱できません。
- ・ごはんが冷めているとき(ブザーが4回鳴る) 保温中でないとき
- ●2回以上繰り返し再加熱すると、食味低下の原因に
- ●スチームを投入しているときは、



予約する

●炊き上がり時刻は、2通り設定できます。(次に変更するまで記憶) 「予約1」は朝食用、「予約2」は夕食用など、よく使う時刻を記憶 させると便利です。

(お買い上げ時の設定: 「予約1」が5:00、「予約2」が18:00)

●操作をやり直すとき ●予約を取り消すとき

€C0

30音声 音量2秒押し スチーム 保温

スチーム 再加熱

例:午前7時30分に合わせる場合

現在時刻が合っているか確認する

- ●合っていないときは、右の手順に従って 合わせる。
- コースを確認する (炊きたいコースに合わせる P.12)
- 「予約 1」または「予約2」を選ぶ






炊飯 を押す

●押すたびに変わります。

予約1 ⇔ 予約 2




炊き上がり時刻を合わせる



●押し続けると早送りできます。

「炊飯」ボタンを1回押す



●炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わって います。すぐにごはんをほぐしてください。 (余分な水分を逃がすため)

現在時刻が合っていないとき

取消/切

- ●時刻は24時間表示です。
- 電源プラグを差す
- 時刻合せ」を選ぶ



を押して「▲」を「時刻合せ」に合わせる ●押すごとに「▲」が移動します

お米 炊き方 蒸し お手入れ 時刻合せ

■ 予約1・2

200でスチー



点滅する

コ-ス 選択

lacksquare

炊飯

時刻を合わせる





点滅が止まれば完了

●押し続けると早送りできます。

進む(1分単位)

- ●炊飯・保温・予約中など、使用中は時刻設定できません。
- ●リチウム電池が消耗すると、電源プラグを抜いたとき、 現在時刻や予約などの記憶内容が消えます。(P.33)
- ●リチウム電池は本体内部に固定されており、お客様で自身では

リチウム電池を交換される場合は、お買い上げの販売店または 修理ご相談窓口(P.38)へご依頼ください。

■予約完了後に現在時刻を見たいとき



お知らせ `

- ●炊き上がり時刻までの時間が短すぎると、予約をしてもすぐに炊き始めます。(P.39「予約可能時間」参照) ●「早炊き」「炊込み」は、予約できません。発酵の早い自家製発芽玄米もおすすめできません。
- 13 時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約は、お米が発酵し、においの原因になります。
- ●予約炊飯では、炊飯残時間を表示しません。
- ●予約炊飯では、お米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、こげたりする場合があります。

便利な機能



音声を消したい・音量を変えたい 音声を聞き直したい

■音声を消すとき / 音量を変えるとき





小さくなる ●約8秒後に 大きくなる 完了



最大音量



音声なし

●炊飯、再加熱、お手入れなどの 終了音は消えません。 消したいときは(P.37)

■音声を聞き直すとき



●直前の内容の聞き直しが できます。

お米を浸してから 炊かれるお客様へ

●本機の炊飯時間には、お米の吸水時間が 含まれています。

あらかじめ浸したときは、下記の手順で 炊くと、吸水時間を短くし、早く炊き上げ ることができます。(P.39) また、浸した米のべたつきも抑えます。 予約をして炊くときは、(P.14)

コースを確認する (炊きたいコースに合わせる P.12)

■ 炊飯

を2回続けて押す

1回だけ押すと、 やわらかめのごはんに なります



炊き上がるまでの時間を表示します。

お願い


● 13時間以上(夏場など水温が高い ときは8時間以上)水に浸さないで ください。(においの原因)

お知らせ

- 「 おかゆ 」 「 炊込み 」 「 玄米 」 には 使えません。
- ●夏場 30 分以上、冬場 1 時間以上 浸したときにご使用ください。

炊飯コースは 毎回設定するの?

●「白米」「無洗米」と「銀シャリ」 「エコ炊飯」は記憶しています。 それ以外は、下記の手順で前回の炊飯 コースを呼び出すことができます。



●ボタンを押すとすぐに 受付音(ピッ)がしますが、 そのまま押し続ける。 再度、受付音(ピッ)がすると、

点滅

■ 炊飯

ます。

を押す

前回に炊飯したコースが表示され

炊込み/炊きおこわ



炊込み/炊きおこわを するときは…

●具の量は、お米 1 カップ当たり 75 g以下にする。

(多すぎるとうまく炊けません)

■具は小さめに切り、お米の上にのせる。(混ぜるとうまく炊けません)

●すぐに炊飯する。(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)



五目ごはん

材料(6人分) **調味料)**薄口しょうゆ・酒………………………… 各大さじ 1 塩・即席だしの素………………………… 各小さじ ½

準備する

ごぼう…ささがきにして水につける。 こんにゃく…さっとゆでて細切りにする。 干ししいたけ…ぬるま湯で戻したあと、細切りにする。 油揚げ…熱湯をかけて油抜きし、細切りにする。 鶏肉…細切りにする。 にんじん…千切りにする。 白米を洗い、調味料を入れ、水を**白米水位線:3**まで入れ、 よくかき混ぜて平らにする。 お米の上に具をのせる。(混ぜない)

コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米	炊飯
炊き方	炊込み	M EX

仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すように ふんわりほぐす。



山菜炊きおこわ

材料(6人分) 1人分:307 kcal
もち米 2カップ
白米 1 カップ
具) 山菜の水煮 150g
油揚げ 1 枚
調味料) みりん・しょうゆ 各大さじ 1
砂糖 小さじ2
塩 少々
即席だしの素 小さじ ½
飾り用) いり白ごま

準備する


もち米と白米を合わせて洗い、 ざるに上げてぬれぶきんをかけ、30分程度水けを切る。

山菜…熱湯をかけ水けを 油揚げ…熱湯をかけて

> 油抜きし、 細切りにする。

お米と調味料を入れ、 水を**炊きおこわ水位線:3** の真ん中よりやや少なめ まで入れ、よくかき混ぜて

平らにする。 お米の上に具をのせる。 (混ぜない)



を押す

コースを設定し「炊飯|ボタンを押す

お米	白米または無洗米	■ 炊飯	を押す
炊き方	炊込み	771 412	C141.2

仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわり ほぐし、器に盛り、いり白ごまを振る。

すし/おかゆ



すしめしを 作るときは…

- ●味をよくしみこませるために、ごはんが熱いうちにすしおけに移し、 合わせ酢と混ぜ合わせる。(すし酢は内釜で混ぜない) ●つやよく仕上げるために、うちわであおいで急速に冷ます。
 - ●粘りが出ないように、しゃもじを寝かせ、ごはんを切るように手早く



いなりずし

材料(20個分) 1個分:161 kg	cal
白米·····	3 カップ
昆布	5×5 cm
油揚げ(半分に切り袋状に開く)	10枚
即席だしの素	小さじ ½
いり白ごま	大さじ2
A) 砂糖······	
酒	大さじ2
濃口しょうゆ	大さじ4
B. 合わせ酢) 酢 ··································	
砂糖	
塩	小さじ2
飾り用) 紅しょうが	適量

準備する

白米を洗い、水をすしめし水位線:3まで入れ、昆布を 上にのせる。

コースを設定し「炊飯|ボタンを押す

お米	白米または無洗米	1/47 (
炊き方	すし	- MI



油揚げを煮る

油揚げを2~3分ゆで、油抜きする。 鍋に油揚げと即席だしの素を入れ、水 400mL を 加え、弱火で約10分煮る。 さらに A を加えて、汁けがなくなるまで煮る。

すしめしを作る

Bを鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。 すしおけの内側を軽くぬらしておく。 ブザーが鳴ったら、昆布を取り出し、ごはんを すしおけに移す。 合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、 切るように混ぜながら、いり白ごまを加え、 うちわであおいで冷ます。 乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

仕上げる

油揚げにすしめしを詰める。 皿に並べて紅しょうがを飾る。



玄米小豆がゆ

材料(4人分)	1 人分:128 kcal
玄米	¾カップ
小豆	¼カップ (35g)



おかゆを炊くときは…

●全がゆと5分がゆの水位目盛りがあるので、 お好みにより炊き分ける。 (5分がゆの方が水分が多いおかゆ)

●牛乳類は使用しない。(うまく炊けません)

- ●味付けは炊き上がってからする。 (調味料が沈殿してうまく炊けません)
- ●具を入れるときは、お米 1 カップ当たり 150g
- 以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- ●ごはんからのおかゆはできません。

準備する

玄米と小豆を軽く洗い、内釜に入れる。 水を**おかゆ (5分) 水位線:1** まで入れる。

コースを設定し「炊飯|ボタンを押す

お米	玄米	
炊き方	おかゆ	



を押す

玄米



た思との混ぜではん

材	料(6人分)	1 人分: 259	kcal	12
玄米…			・2½カッ	ノプ
大豆(韓	乾燥)	½ <u>カ</u>	Jップ(65	ig)
具) 芽(ひじき(乾燥)		1	5g
油	場げ(細切り)		1	枚
調味料)	濃口しょうゆ		大さじ	2 ز
	塩			量
	油			量




玄米を炊くときは…

- ●炊飯時間が長いので、乾物の豆類も水で 戻さず一緒に炊き込むことができる。そのときは、玄米と豆類を合わせたカップ数まで水を入れる。
- ●水加減は、具を入れる前にする。
- ●具の量は、お米 1 カップ当たり 75 g以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- 具は小さめに切ってお米の上にのせる。(混ぜるとうまく炊けません)
- 1 準備する

玄米と大豆を軽く洗い、内釜に入れる。 水を**玄米水位線:3**まで入れる。

2 コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	玄米	□炊飯を押す
炊き方	ごはん	M BX 7214 9



芽ひじき…20 分ほど水で戻し、やわらかくする。 芽ひじきを油でいため、ひたひたの水で煮る。 水分がなくなってきたら、油揚げと調味料を入れ、 さらに汁けがなくなるまで煮る。


1 仕上げる

ブザーが鳴ったら具を混ぜ、塩で味を調える。 (内釜で具を混ぜない)



とり雑炊

材	料(6人分)	1人分:123	kcal
	まん·······		
具) 鶏肉	勾·······		···· 100g
	いじん・しいたけ		
長ね	aぎ		½本
調味料)	塩		… 小さじ ½
	薄口しょうゆ		少々



準備する

鶏肉…1cm 角に切る にんじん・しいたけ…薄切りにする 長ねぎ…小口切りにする

2 煮る

鍋でだし汁と調味料を煮立たせたあと、具を入れて軽く 煮る。 さらに、玄米ごはんを加え5分ほど煮る。

発芽玄米



発芽玄米を 炊くときは…

- ●水加減は、具を入れる前にする。
- ■具の量は、お米 1 カップ当たり 75g 以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- ●乾物などは、必ず戻してから入れる。
- ●具は小さめに切ってお米の上にのせる。

(混ぜるとうまく炊けません)



ライスバーガー

材料(6個分) 1個分:4121	cal
白米	・2カップ
発芽玄米(軽く洗う)	・1カップ
大葉(6枚はみじん切り)	12枚
ハンバーグ) 鶏ミンチ·······	300 g
しいたけ(みじん切り)	3枚
長ねぎ(みじん切り)	%本
卵	1個
かたくり粉	・大さじ3
下味用) 濃口しょうゆ	・ 小さじ 1
酒······	・ 小さじ 1
たれ) 濃口しょうゆ	・大さじ3
酒	・大さじ3
砂糖	・大さじ 1
みりん	・大さじ 1
水溶きかたくり粉	・大さじ 1
水······	· 100mL

1 準備する

白米を洗い、白米の上に発芽玄米をのせ、水を**白米水位線:3**まで入れる。 (市販品で水加減が記載されているときは、 その内容に従う

っ コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	発芽・分づき	□炊飯を押す
炊き方	ごはん	X 版 27 9

3 ハンバーグを作る

鶏肉に下味用のしょうゆ・酒で下味をつける。 ボウルに材料をすべて入れ、よくこねたあと、6等分して 形を整え、フライパンで焼く。

4 たれを作る

鍋に水溶きかたくり粉以外の材料を入れ、煮立たせたあと、 水溶きかたくり粉でとろみをつける。

5 ライスバンズを焼く

ブザーが鳴ったら、大葉(みじん切り)を混ぜ、 12等分して薄丸型のライスバンズを作る。 フライパンでこんがり焼く。(油は引かない)

6 仕上げる

ハンバーグにたれをつけ、大葉といっしょにライスバンズに挟む。

雑穀米



世えびの麦とろ丼

材料(6人分)	1 人分:296 kcal
	2カップ
麦	60g
具) 山芋	300g
甘えび	25尾
調味料)だし汁(一番だし)) 75mL
薄口しょうゆ	小さじ 1
塩・おろしわさび	少々
飾り用) オクラ	
刻みのり	

1 準備する

白米を洗い、水を**白米水位線:2**まで入れ、麦を上にのせ、 50mL の水を足して軽く混ぜる。

2 コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	雑穀米
炊き方	ごはん



とろろを作る

山芋の皮を厚めにむき、すりおろす。 甘えびの尾と殻を取り、粗く刻み、半量をすり鉢に入れ、すりこ木でペースト状になるまでする。 甘えびがペースト状になったら、山芋を加えてよくすり 混ぜ、だし汁を少しずつ加えてすりのばす。 薄口しょうゆ、おろしわさびを加え、塩で味を調える。 残りの甘えびを加えて混ぜる。

4 仕上げる

オクラを色よくゆでて冷水にとり、水けを切って 小口切りにする。 茶わんにごはんを盛りつけてとろろをかけ、オクラと 刻みのりを飾る。

雑穀米サラダ

材料(4人分) 1人分:28	5 kcal
白米····································	. , , , ,
具) 生ハム・赤ピーマン・黄ピーマン・	
きゅうり・プロセスチーズ サールタス	
黒オリーブ	20g
ドレッシング) ワインビネガー(酢) 塩	
 こしょう	少々
オリーブ油 たまねぎ(みじん切り)	, ,

準備する

白米を洗い、水を**白米水位線:1**まで入れる。 白米の上に雑穀をのせる。 (市販品で水加減が記載されているときは、) その内容に従う

2 コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	雑穀米	
炊き方	ごはん	



ドレッシングを混ぜる

ドレッシングを作り、炊きたてのごはんに混ぜる。 (内釜で混ぜない)

4 仕上げる

レタス以外の具を 5mm 程度の角切りにし、冷ました ごはんに混ぜる。 器にレタスを敷き、彩りよく盛りつける。

かまどおこげ



おこげごはんを 炊くときは…

- おこげの色がつきやすいおすすめの炊飯量は、 101タイプ:15~25カップ 181タ
- 1.0 Lタイプ: 1.5 ~ 2.5 カップ、1.8L タイプ: 2.5 ~ 4 カップ
- ●お米は洗いすぎず、とぎ水が少し白いくらいで炊飯する。(P.8)
- ●おこげを濃くしたい場合は、1時間以上浸水してから、 「炊飯 | ボタンを 1 回押して炊飯する。



悔としらすの 混ぜごはん

材	料(6人分)	1 人分:284 kc	al
カリカリ	小梅		40 個
塩	 青じそ(千切り)…		····· 適量 ····· 8枚

準備する

白米を洗い、水を**白米水位線:3**まで入れる。

う コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米	
炊き方	かまどおこげ (淡)	- 10



3 仕上げる

小梅は、種を取って小さく切る。 ごはんに小梅としらすを混ぜ、塩で味を調えたら、 器に盛って青じそといり白ごまをかける。



鯛の 葛あんかけごはん

材料(6人分)	1 人分:357 kcal
白米	3カップ
鯛(刺し身用)	150g
	大さじ2
砂糖	
みりん	
昆布だし	
B) かつおだし	
	50mL
	各小さじ 1
) 大さじ4~5
飾り用) ゆずの皮(細切り)・みつ)ば(小口切り) 各少々

1 準備する

白米を洗い、水を**白米水位線:3**まで入れる。

7 コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米	
炊き方	かまどおこげ (濃)	



3 葛あんを作る

鍋に **B** のかつおだし、酒を入れ沸騰させる。 薄口しょうゆ、みりん、ゆずこしょうで味を調え、 弱火で煮る。

くず粉を少量の水で溶き、好みのとろみがつくまで 少しずつ加える。

1 仕上げる

鯛はそぎ切りにし、12等分する。 水菜は、3cm の長さに切る。

Aは混ぜ合わせておく。

ごはんを器に盛りつける。

食べる直前に、混ぜ合わせたAに鯛をさっとくぐらせ、 ではんの上にのせる。

さらに水菜を散らし、温かい **3** を上からかけて、 みつばとゆずの皮を飾る。

蒸しもの

操作のしかた

蒸しコースを選ぶ



を押して「▲」を「蒸し」に合わせる ●押すごとに「▲」が移動します



蒸し時間を設定する



減る (1分単位) - 増える(1分単位)

- ●押し続けると早送りできます。
- 1 ~ 60 分まで設定できます。

を押す

「炊飯」ボタンを押す



調理開始






8,





蒸しものを するときは…

蒸しものをするときは、付属の蒸し板を 下記のようにセットしてお使いください。



アルミホイル - 1.0Lタイプ:6cm以下 1.8Lタイプ:9cm以下 蒸し板(付属) 水: おかゆ (全) 水位線

0.5まで

図の内釜は 1.0Lタイプです

- ●40分以上に設定するときは、必ず水容器に 水を入れる。
- ●設定時間は、蒸気が出始めると減っていきます。
- ●蒸し時間は、設定時間に加え、水が沸騰する までの時間がかかります。(約10分)
- ●陶器などの器を使って蒸すときは、器のふたを 取る。(破損や傷つきの原因)
- ●出来栄えに応じて設定時間を追加してください。 (「取消/切」ボタンを押したあと、) 、 左記手順の 1 ~3 を行う

料理	材料 (1回分)	作り方	設定時間の目安
しゅうまい	● 1.0Lタイプ: 冷凍20個 ● 1.8Lタイプ: 冷凍30個	①内釜に水を入れ、蒸し板を 置き、しゅうまいを並べる。 ②蒸す。	15分
中華まん	●1.0Lタイプ:冷凍3個●1.8Lタイプ:冷凍4個※高さ約6cm以下のもの。 (ふた加熱板の穴を) ふさがない	①内釜に水を入れ、蒸し板を 置き、中華まんを並べる。 ②蒸す。	20分
ふかしいも	● 1.0Lタイプ: 2~3本 ● 1.8Lタイプ: 3~4本 ※太さ約3~4cm、 重さ約200g程度の もの。	①内釜に水を入れ、蒸し板を 置き、さつまいもを並べる。②蒸す。	30分
ふかしごはん	冷やごはん ● 1.0Lタイプ: 茶わん3杯分 ● 1.8Lタイプ: 茶わん4杯分	①内釜に水を入れ、蒸し板を置く。②ごはんをほぐして蒸し板の上に平らに広げる。③蒸す。	15分



茶わん蒸し

準備する

だし汁に A を入れて冷まし、溶いた卵を混ぜ、こす。 鶏肉…しょうゆ(分量外)をかける。 えび…尾を残し、背わたと殻を取る。

器に入れる

器に具を入れたあと、静かに卵液を注ぐ。 表面の泡をすくい取り、蒸気が入らないよう アルミホイルで覆う。(容器のふたは使わない)

コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

コース	設定時間		
蒸し	8分		



ブザーが鳴ったら、ふたを開けずに15分程度蒸らす。


仕上げる

みつばに熱湯をかける。 アルミホイルを外し、みつばとゆずの皮を飾る。

赤飯







蒸すとき

1 【前日の作業】

小豆をゆでる

小豆をたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。 再び水を加え、弱火でかためにゆでる。 ゆで上がったら、煮汁は別容器に移して冷まし、 小豆はざるに上げて、ぬれぶきんをかけておく。 煮汁が冷めたら、水を足して 4 ~ 4.5 カップの 量にする。

2 もち米を一晩つける もち米を洗い、小豆の煮汁に一晩つける。

3【当日の作業】

蒸す準備をする(水容器に水を入れる) もち米をざるに上げて水けを切る。 小豆の煮汁は打ち水用に置いておく。 もち米に小豆を混ぜる。

▲ コースを設定し(P.22)「炊飯」ボタンを押す

コース	設定時間
蒸し	40分



5 打ち水をする

蒸気が出始め、残り時間が下表の表示になったら、 全体に打ち水をして混ぜる。 3回目の打ち水のあと、蒸気が通りやすいように、 はしなどで4~5か所穴をあける。

■打ち水(3回)のタイミングと量

残時間表示もち米の量	「25」の とき (1回目)	「20」の とき (2回目)	「15」の とき (3回目)			
1 カップ	毎回 20mL (計 60mL)					
2 カップ	毎回 30mL (計 90mL)					
3 カップ	毎回 40mL (計 120mL)					
4 カップ	毎回 50mL (計 150mL)					
5 カップ	毎回 60mL (計 180mL)					

● 1.0 Lタイプは、1~3カップまで1.8 Lタイプは、3~5カップまでです。

6 仕上げる

ブザーが鳴ったら、ほぐし、器に盛り、ごま塩を振る。

炊くとき

1 小豆をゆでる

小豆をたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。 再び水を加え、弱火でかためにゆでる。 ゆで上がったら、煮汁は別容器に移して冷まし、 小豆はざるに上げて、ぬれぶきんをかけておく。

がく準備をする

もち米を洗い、ざるに上げ、ぬれぶきんをかけ、 30分程度水けを切る。 内釜にもち米を入れ、小豆の煮汁を 炊きおこわ水位線:3の下の線まで入れる。 足りないときは、水を加える。 もち米の上に小豆をのせる。(混ぜない)



図の内釜は 1.OLタイプです

3 コースを設定し「炊飯」ボタンを押す

お米	白米または無洗米	次飯	を押す
炊き方	炊込み	у шх	G 14 9

4 仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に 返すようにふんわりほぐし、器に盛り、 ごま塩を振る。

●電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

●本体に付いているパッキンは引っ張らないでください。(外れたり破れたりする原因)

●洗ったあとは、乾いた布でふいてください。

初めて使うとき&使うたびに)



取り外してから、

やわらかいスポンジを使い 台所用中性洗剤で洗う

炊込みごはんなど 調味料を使ったときは、 早めに洗う (においや腐敗・さびの原因)





しゃもじ



ふた加熱板







ふた加熱板

蒸し板 蒸気ふた 水容器

<次の物は使わない>

金属たわし/ ナイロンたわし(研磨剤入り)など



ベンジン/シンナー/ 磨き粉/漂白剤/ 除菌アルコールなど

食器乾燥器





ふた内面・パッキン

固く絞ったふきんでふく。

●蒸気ふたを外し、ふた内面と蒸気ふた取付部および パッキンをふいてください。

ふたセンサー・釜底センサー

固く絞ったふきんでふく。

●汚れが落ちにくいときは、 台所用中性洗剤を含ませた ナイロンたわしで軽く 磨いてからふいてください。



釜底センサーの汚れ

●汚れたまま使うと、ごはんがこげたりして うまく炊けません。

クリアフレーム


固く絞ったふきんでふく。

●水などを流し込んで洗わないでください。

内釜 (P.6)

台所用中性洗剤で洗う。

●研磨剤が含まれていないスポンジで、 洗ってください。 / 研磨剤で内面被膜が傷付くと ごはんがこびりつく原因



●洗いおけ代わりに使わないでください。 (内面被膜が欠けたり傷が付いたりする原因)

水容器センサー

固く絞ったふきんでふく。

ふたセンサー

パッキン



●汚れが落ちにくいときは、 台所用中性洗剤を含ませた ナイロンたわしで軽く磨いて からふいてください。

釜底センサー

クリアフレーム

お知らせ)

●汚れたまま使うと、 スチームの量が 変わったりして、 ごはんがうまく炊けない ことがあります。

ふた加熱板

台所用中性洗剤で洗う。


●取り外し、両面を洗ってください。 特に、裏面のくぼんでいる部分は 汚れが残りやすいため念入りに 洗ってください。-----



/手前に傾きます 傾かないときは、 ボタンを押しながら 穴に指を引っ掛けて |手前に引く

●調味料を使った場合(炊込みごはんなど)は、 早めに洗ってください。(においや腐敗・さびの原因)


■取り外し方





①溝に差し込む。

②ふた側に「カチッ」と 音がするまで押し込む。



水容器挿入口

固く絞ったふきんでふく。

●内部は水分をふき取り、米粒(ごはん粒)などを取り除く。 (水容器がこげたりスチームが出なかったりする原因)

蒸気ふた

取り外して水洗いする。

●汚れが落ちにくいときは、 振り洗いしてください。



■取り外し方

①引き上げて取る。



②左に回す。



■取り付け方(取り外しと逆の手順で)

①「▲」印を合わせ、「カチッ」と音がするまで右に回す。 ②ふたに押し込む。

Q&A(エコナビ編)

- ●電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ●本体に付いているパッキンは引っ張らないでください。(外れたり破れたりする原因)
- ●洗ったあとは、乾いた布でふいてください。

定期的に

●月に1回程度を目安に確認し、 汚れているときはお手入れを!



本体底面(吸排気口)は 掃除機などで、ほこりや ごみを取り除く。

気になるときに

水容器の変色(虹色)・湯あか・さびを取るには

変色(虹色)・湯あか・もらいさび(水中の鉄分が原因)が取れないときは、クエン酸洗浄をします。



①50℃以上の湯を張る

- ②洗浄用のクエン酸を入れて かき混ぜる(約2g・小さじ%)
- ③約1時間放置し、お湯を捨て、 台所用中性洗剤で洗う

お知らせ

- ●変色(虹色)・湯あかなどがひどく、1回で取れないときは、 繰り返し行ってください。
- ●洗浄用クエン酸(食品衛生上無害)は市販品や別売品 (SAN-200/40g×5パック)をご利用ください。

お手入れ機能

においが取れない、ふた加熱板や蒸気口の汚れが落ちにくいときに…



進備 ①内釜に水を入れる

(1.OL タイプは、白米水位線:3~4) √1.8L タイプは、白米水位線:6 ~ 8 /


②水容器を本体にセットし、ふたを閉める

「お手入れ」を選ぶ



を押して「▲」を「お手入れ」に合わせる









を押す

お手入れ機能開始

約 45 分後、ブザーが鳴ったら

取消/切

を押す

●冷めてから、お湯を捨てる。

お知らせ

- ●レモン 1 個を輪切りにして水と一緒に内釜に入れると効果的です。
- ●においや汚れは完全に取れないことがあります。

エコナビ編

Q(質問)

エコナビ運転とは 何ですか?

●保温時のごはんの量に応じた加熱をする保温方法のことです。

どのコースでも エコナビ運転するの? ●「銀シャリ」「エコ炊飯」「少量」「早炊き」「すし」「かまどおこげ」コースで炊飯したあと 自動的に働きます。保温をおすすめしていない炊き方やお米はエコナビ運転しません。 (「おかゆ」「炊込み」および「玄米」「発芽・分づき」「雑穀米」のとき)

A (答え)

なぜ、保温中に エコナビランプが 点灯しないの?

水容器

お米 炊き方 蒸し、お手入れ 時刻合せ

- ●ごはんの保温温度を上げる設定をしていませんか? (P.36) 保温温度を上げたときはエコナビ運転しません。
- ●炊飯開始時の室温が約10℃以下で、炊飯量が1.0Lタイプで約5カップ以上、 1.8L タイプで約7カップ以上のときは、エコナビ運転しない場合があります。
- ●炊飯後、保温を取り消していませんか?

保温を取り消すとエコナビ運転も取り消されます。再度保温してもエコナビ運転しません。

●エコナビランプを消す設定をしていませんか? エコナビランプは消すことができます。(下記)

●エコナビランプは下記の手順で消すことができますが、ランプは消えてもエコナビ運転は

継続します。操作の途中で音声が鳴ることがありますが、そのまま操作を続けてください。

なぜ、 エコナビランプが 途中で消えるの?

エコナビランプは

消せないの?

● 24 時間以上保温していませんか?

24 時間を超えると、保温は継続しますがエコナビ運転は終了します。

1「おかゆ」に合わせる



を押して「▲」を「炊き方」に合わせる ●押すごとに 「▲ 」が移動します



を押して「おかゆ」を選ぶ

●「白米 | または「無洗米 | の「おかゆ | を選ぶ。



を長押しする(約10秒間)



お米 炊き方 蒸し お手入れ 時刻合せ

エコ炊飯 すし 少量 かまどおこげ 淡濃

白米 銀シャリ

お知らせ

- ●設定完了後は現在時刻表示に戻ります。
- ●元に戻す(エコナビランプを点灯させたい)ときは、もう一度同じ操作をしてください。

【元に戻したときは…】

10秒間点灯

【エコナビ運転時の省エネ効果について】

保温時にエコナビ運転した場合としない場合の比較(当社調べ)

保温時間によって、SR-SX101では0.7~10.8%の削減効果、SR-SX181では2.1~15.5%の削減効果。 数値はあくまでも目安であり、ご使用方法等によって異なります。

- <測定方法>室温23℃において
 - ●1.0Lタイプ:3カップ炊飯終了直後に、ごはんを300g取り出す。保温開始5時間後さらに300g取り出す。
 - ●1.8Lタイプ:5カップ炊飯終了直後に、ごはんを300g取り出す。保温開始5時間後さらに600g取り出す。 省エネ法で定める測定基準とは異なります。

水容器編

Q(質問)

7

水を入れるのを 忘れたんだけど…

水容器の水は、何に使っているの?

井戸水でもいいの? お湯でもいいの?

なぜ、水が 減っていないの?

炊飯が終わったとき

なぜ、 水が残っているの?

なぜ、残っている水の量が変わるの?

30

A (答え)

●故障することはありません。 そのまま炊飯できますが、炊飯時間が長くなることがあります。 (P.32 炊飯時間が長い、炊き上がるまでの表示時間が急に増える) 炊飯の途中で水を入れないでください。(途中で水を入れても炊飯時のスチームは出ません)

●炊飯終了後、「スチームなし」を表示し、スチームを投入しなかったことをお知らせします。→水容器に水を入れてください。(水容器の半分以上)水容器に水を入れると、保温や再加熱時のスチームは出ます。

●水容器の水を沸かしてスチームを出しています。 【炊飯のとき】 ごはんにハリと甘みを与えます。 【保温や再加熱のとき】 ごはんのぱさつきや保温臭を軽減します。

●井戸水を使うと、鉄分や塩分などの成分によって、水容器がさびることがあります。 →水道水か、市販の水(軟水)を使ってください。

●40℃以上の水(お湯)は、入れないでください。 スチーム炊飯できない場合があります。

【炊飯が終わったとき】

- ●「エコ炊飯」で炊いていませんか?「エコ炊飯」では水はわずかしか減りません。
- ●「スチームなし | を表示していませんか? (P.32)
- ◆スチームを出さない炊き方(「おかゆ」「早炊き」「すし」)で炊いていませんか?

【保温のとき】

- ●保温するごはんの量や室温によって、スチームを投入しない場合があります。
- ●保温をおすすめしていない炊き方やお米は、スチームを投入しません。 (「おかゆ」「炊込み」および「玄米」「発芽・分づき」「雑穀米」のとき)
- ●保温になったとき、水の量が半分より少ないとスチームを投入しません。 →水容器の水を補給してください。(水容器の半分以上)
- ●保温中のスチーム投入をやめる設定をしていませんか? (P.37)

【再加熱が終わったとき】

●「スチームなし」を表示していませんか? (P.32)

●水容器の水は、炊飯時にスチームを出すためだけではなく、保温、再加熱時にも スチームを出すため残しています。

●前回残った水を使うなど、炊飯前の水の量が変わっていませんか?

- ●炊飯前に入れる水の量は同じでも、炊飯量やコースによってスチームの量を 調節するため、水容器に残る水の量は変わります。 また、室温などの環境条件によっても若干変わることがあります。
- ●保温開始から約5~6時間後と約10~12時間後に自動的にスチームを 投入するため、保温経過時間によって残っている水の量は変わります。

こんな表示が出たら

エラー表示

ここを確認!

●内釜はセットされていますか?

→専用の内釜をセットし、ふたを閉めて再度操作してください。 ※それでも表示が消えないときは、「取消/切」ボタンを押して表示を消したあと、

再度操作してください。

11 12

- ●内釜の底やふた加熱板、ふたセンサー、釜底センサー、水容器センサーに 異物や汚れが付いていませんか? (P.6)
- →異物や汚れを取り除き、「取消/切」ボタンを押してください。
- ●内釜の水の量が多くないですか?
- →「取消/切」ボタンを押してください。(次に炊飯するときは、水を少なめに)
- ※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。

保温する場合は、上記の対応をしたあと、「スチーム保温」ボタンを押してください。

11 14

- 96 時間を超える保温をしていませんか?
- →「取消/切」ボタンを押してください。

LI 15

- ●ふたが開いていませんか?
- ●蒸気ふたは付いていますか?

→紛失したときは、販売店でご購入ください。

蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが、

①おいしさは低下します。(保温の場合は、ごはんが乾燥する)

②ふきこぼれることがあります。

- ③炊き上がったあと、再度 [U15] を表示することがあります。
- ●蒸気ふたの中に、異物や汚れがありませんか?
- →きれいに洗ってから取り付けてください。
- ●蒸気ふたの下の部分が外れていませんか?
- → 「カチッ | と音がするまで回して取り付けてください。(P.27)
- ※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。

保温する場合は、上記の対応をしたあと、「スチーム保温」ボタンを押してください。

- ●電源から入る雑音の影響を受けています。
- → 「取消/切 | ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。

- ●水容器がセットされていますか?
- | ※水容器がなくても保温はできますが、ごはんがふやけたり、乾燥したりすることが | あります。

U25

- ●本体底の吸排気口がほこりなどで詰まっていませんか?
- →次の手順でほこりを取り除いてください。
- ① 「取消/切」ボタンを押したあと電源プラグを抜く。
- ②本体が冷めたら内釜を取り出す。
- ③本体底の吸排気口のほこりを取り除く。(P.28)
- ●じゅうたんなどの上で使っていませんか?
- →風通しのよい場所(テーブルの上など)でお使いください。

上記の対応をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。

HO 1~H 14

●お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

Q&A(水容器編)/こんな表示が出たら

大学力な? サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

	VI — VI			
	症状		ここを確認!	ページ
炊	炊飯時間が長い		●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が(最大約30分)長くなります。 ●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。 ●水容器に水を入れましたか? 水容器の水の量が少ないときは、炊飯時間が長くなることがあります。 下記「炊き上がるまでの表示時間が急に増える」参照	9
飯	炊き上がるまでの 表示時間が急に増える		●水容器に水を入れましたか? 「銀シャリ」「エコ炊飯」「少量」では、水容器の水を沸かして スチームを投入することにより、炊飯時間を短縮しています。 「炊飯」ボタンを押してから約3分間で、水容器の水の量を検知し、 水の量が少ないときは、スチームを投入しないため炊飯時間が 長くなります。(検知後に、炊き上がるまでの時間を表示し直します)	
中	蒸気口以外から 蒸気が漏れる		●ふたのパッキン部や内釜のふちにごはんが付いたり、内釜が変形したりしていませんか?●ふた加熱板は、使うたびに洗い、正しくセットしていますか?	27
炊飯中/	音がする		 ●「ブーン」音…熱を逃がすファンが回っている音です。 ●「ジー」音…H (電磁誘導加熱)の通電音です。 ●「シュー」音…蒸気が噴き出す音です。 ●「カチッカチッ」音…電子回路の動作音です。 ●「ゴー」音、「ブクブク」音…水容器の水が沸騰する音です。 	
保温中	心 と し を 交互に表示する		●スチームを投入しているときに表示します。 スチームを投入するタイミングや投入時間(長さ)は、 炊飯量(保温時はごはんの量)やコースによって異なります。	
炊			【炊飯のあと「スチームなし」を表示したとき】 ●水容器に水を入れましたか? 水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。 ●水容器にお湯 (40℃以上)を入れませんでしたか?	9
飯後			水温が最初から高いと、スチームが出ない場合があります。 ●炊飯後、水容器に残っている水を替えずに炊飯したり、水を継ぎ足して炊飯したりしていませんか? →水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、炊飯するたびに水を入れ替えてください。また、水容器に冷水を入れたあと、5分以上待って炊飯してください。	_
再	「スチームなし」を 表示した		●保温を取り消してすぐに炊飯したり、続けて炊飯したりしていませんか? →水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、 炊飯するたびに水を入れ替えてください。また、水容器に冷水を 入れたあと、5分以上待って炊飯してください。	_
	スチーム なし		●炊飯中にふたを開けませんでしたか?	_
加			【再加熱のあと「スチームなし」を表示したとき】 ● 24 時間を超えて保温していませんか? 24 時間を超えると、水容器に水があってもスチームは出ません。	_
熱後			●炊飯のとき、水容器に水を入れましたか? 水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。 →水容器の水を補給してください。(水容器の半分以上)	9
			●小☆兜に小がすっていままかり(小☆兜の坐台)(L)	1.0

●水容器に水が入っていますか? (水容器の半分以上)

2回以上再加熱をすると、水が不足します。 ●再加熱中にふたを開けませんでしたか?

	症状	ここを確認!	ページ
予	予約したのに すぐ炊き始める	●現在時刻は合っていますか? (24時間表示です) ●「予約可能時間」より前に予約しましたか?	14 39
	予約したのに なかなか炊き始めない	●予約炊飯では炊き始めるまでに、お米を水に浸しているため、 炊飯時の吸水時間を短くしています。 その分、少し遅れて炊飯を開始します。 (炊き上がりの約40分前から炊飯を開始するコースもあります)	
約	予約した時刻に 炊き上がらない	●現在時刻は合っていますか?(24時間表示です) ●「炊飯」ボタンは押しましたか?	14
	ボタン操作が できない	●ボタンのランプが点灯していませんか? 炊飯・予約・保温中など、使用中はボタン操作ができません。 →「取消/切」ボタンを押してから行ってください。	
	「スチーム保温 (スチーム再加熱)」 ボタンを受け付けない	●保温を切っていませんか? ●ごはんが冷めていませんか?(ブザーが4回鳴ります) 50℃以下のときは、再加熱できません。	
その	ごはんが炊けない ●「デモモード」を 表示している	●店頭用の設定がされています。 次の手順に従って解除してください。 ①「コース選択」ボタンで「時刻合せ」を選ぶ ②「スチーム保温」ボタンと「予約」ボタンを同時に押す ③「スチーム保温」ボタンを押す ④「予約」ボタンを押す 解除したあと、現在時刻を合わせてください。(P.14)	
他	表示が消えた	●電源プラグを差すと、「8:30」を表示しますか? 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 電源プラグを差せば炊飯や保温はできますが、 予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせてください。 リチウム電池は本体内部に固定されており、 お客様で自身では交換できません。 【表示しない】電子回路が故障しています。 →リチウム電池の交換または修理をされる場合は、お買い上げの販売店または修理で相談窓口(P.38)へご依頼ください。	14
	電源プラグから 火花が飛んだ	●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 IH(電磁誘導加熱)方式固有のもので、故障ではありません。	

■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは販売店にご相談ください。

32 33

こんなときは ●故障ではありません。 サービスを依頼される前にご確認ください。

やわらかい(べたつく)

- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.8)
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●長時間水に浸していませんか? (長時間の予約炊飯など)
 - →予約炊飯のときは、水を少なめにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)
- お湯で洗米していませんか?
- 規定量以上のお米を「少量」コースで炊いていませんか? (1.0 Lタイプ: 0.5~1.5カップ、1.8 Lタイプ: 1~2.5カップ)
- 炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか?
- 新米を炊くときは、通常より水を減らしましたか?(水位線より 1 ~ 2mm 程度が目安)
- 水に浸したお米を炊くときに、「炊飯」ボタンを1回だけ押していませんか?
 - →水に浸したお米を炊くときは、「炊飯」ボタンを2回続けて押してください。(P.15 お米を浸してから炊かれるお客様へ) または「早炊き | コースで炊いてください。
- 洗米後にざるに上げたまま放置して、お米にひびが入っていませんか? (P.8)
- ●「発芽・分づき」コースを使って、分づき米を炊いているときや発芽玄米に白米を混ぜて炊いているときは、 分づきの度合いや混ぜる白米の量によってべたつくことがあります。
 - → 「白米 | コースで炊いてください。
- かためのごはんがお好みですか?
 - ①水を少なめにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)
 - ②「エコ炊飯 | コースをお使いの場合は、「銀シャリ(かため) | コースをお試しください。

かたい(芯がある、ぱさつく、表面がべたつき芯が残る)

- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.8)
- ●「早炊き」コースで炊いていませんか?
- 充分水に浸さずに、「炊飯 | ボタンを続けて2回押していませんか? (夏場は30分以上、冬場は1時間以上が目安)
- 夏場のお米を炊くときは、通常より水を増やしましたか? (水位線より1~2mm程度が目安)
- 夏場のお米、分づき米、胚芽米はぱさつく傾向があります。
- →やわらかめのごはんにしたいときは、水に浸してから炊いてください。
- やわらかめのごはんがお好みですか?
 - ①水を多めにしてください。

(「エコ炊飯」コースは、水位線より1~5mm程度 他のコースは、水位線より1~2mm程度)

- ②水に浸してから(30分~2時間程度)炊いてください。
- ③「エコ炊飯 | コースをお使いの場合は、炊き上がり後、ほぐしてからしばらく置いてください。 または「銀シャリ(やわらか) | コースをお試しください。
- →上記の対応をしても改善しないときは、「お米の性質や状態によってお好みに炊けないとき」(P.37)をお試しください。

こげる

- ●精米や洗米は、充分しましたか?
- ●ふたセンサーや釜底センサー、内釜の底、本体内部に汚れや異物が付いていませんか?
- ●無洗米を使っていませんか? 無洗米を使うとこげやすくなります。
- → 「無洗米 | コースで炊いてください。
- →炊く前に、軽く水洗いすると和らぎます。
- ●予約炊飯していませんか?(長時間水に浸していませんか?)
- 割れ米が多く混ざっていませんか?
- 洗米後にざるに上げたまま放置して、お米にひびが入っていませんか? (P.8)
- 調味料を入れて炊いていませんか? (炊込みごはんなど)
- 分づき米、胚芽米は、白米に比べてこげやすくなります。
- 底にできるきつね色のこげは、故障ではありません。
- →上記の対応をしても改善しないときは、「ごはんのこげが気になるとき I(P.36) をお試しください。



症状

露が付く におう

黄ばむ

ここを確認!

- ●炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか?
- ●保温中に、ごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか?
- 24 時間以上保温していませんか?
- ●冷めたごはんを継ぎ足して保温していませんか?
- ●精米や洗米は、充分しましたか?
- ●しゃもじを入れたまま保温していませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。
- →内釜やふた加熱板、蒸気ふたを念入りに洗ってください。
- →においが取れないときは、「お手入れ機能」を使ってください。(P.28)
- ●お米の種類により、炊き上がり後のごはんが黄色く見えることがあります。

乾燥する

- 24 時間以上保温していませんか?
- ●繰り返し再加熱をしていませんか?
- ●蒸気ふたは、正しく取り付けていますか?
- ●ふたのパッキン部や内釜のふちにごはんが付いたり、内釜が変形したりしていませんか?

おかゆが のり状になる

薄い膜ができる

●長時間水に浸していませんか? (長時間の予約炊飯など)

●お米の種類や炊き方によって、こびりつくことがあります。

- ●おかゆを保温していませんか?
- ●洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか?
- ●お米のぬか分が残っていませんか?
- (オブラート状の薄い膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので、害はありません)

ごはんが内釜に

こびりつく

- <こびりつきが取れにくいときは(洗い方)> ●無理に強くこすらず、しばらくお湯につけてから洗ってください。
- <こびりつきを防ぐために>
- ●内釜は、研磨剤が含まれていないやわらかいスポンジで洗ってください。
- ●内釜にごはんが入っているときは、ふたを開けたままにしないでください。
- ●保温時間は短めにしてください。
- ●少なくなったごはんを保温するときは、内釜の中央に寄せてください。
- ●次に炊飯するときは、水を少なめにしてください。(水位線より2mm程度が目安)

(特に「無洗米」「早炊き」コースで炊いたとき、やわらかいごはんや粘りのあるごはんのときなど)

- ●こびりついたごはんが残ったまま、次の炊飯をしないでください。
- ●内釜を洗いおけ代わりに使わないでください。(内面被膜が欠けたり傷が付いたりする原因)
- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.8)
- ●お米を洗いすぎていませんか? (P.8)
- ●季節・炊飯量・水加減・お米の銘柄・浸水時間などの条件でおこげの濃さは変わります。
- <おこげが薄くなる傾向>
- ①新米を炊いたとき ②炊飯量が多いとき ③水加減が多いとき ④やわらかく炊けるお米(魚沼産コシヒカリ、宮城産ひとめぼれ、
- ミルキークイーンなどの銘柄や、低アミロース米、精米度が高めのお米) を炊いたとき
- ⑤2時間以内の浸水で、「炊飯」ボタンを2回押して炊いたとき
- <おこげが濃くなる傾向>
- ①おこげの色がつきやすい炊飯量(1.0Lタイプ:1.5~2.5カップ、 1.8L タイプ: 2.5~4 カップ) のとき
- ② 1 時間以上の浸水で、「炊飯」ボタンを 1 回押して炊いたとき

炊き上がったごはんの 表面がへこんでいる

「かまどおこげ」のとき

おこげが薄い

- ●遠赤大火力 竈 釜によるものです。おいしさは変わりません。
- ■上記の対応をしても改善しないときは、P.36~37の手順を見ながら設定を変更してください。


こんなときは

こんなときは

- P.34~35の対応をしても症状が改善しないときなどは 設定の変更ができます。
- ●途中で音声やブザーが鳴ることがありますが、そのまま 操作を続けてください。
- ●手順2:3:4は、それぞれ16秒以内に完了してください。 16秒以上何も操作しなかったときは、現在時刻表示に 戻ります。(設定できていません) →始めからやり直してください。
- ●設定完了後は現在時刻表示に戻ります。
- ●元に戻すときは、再度同じ操作をしてください。








●変更後、においがするときは「76」、 変色・乾燥するときは「72」に


●保温中のスチームは入りません。


●変更するとエコナビ運転はしません。


●工場出荷時は、「60」です。

変更してください。









保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販 売 店 名				
電 話	()	_	
お買い上げ日		年	月	日

修理を依頼されるときは

「こんな表示が出たら」「故障かな?」「こんなときは」 (31~37ページ) でご確認のあと、直らないときは、 まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容を ご連絡ください。

●製品名	スチーム H゚゙゚゙゙゙゙゚゙゙゙゙゙゚゚゚゙゙゙゙゚゙゙゙゙゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゚゚゙゙゙゙
●品 番	
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を 添えてご持参ください。

保証期間:本体お買い上げ日から ●本体 1 年間

●内釜内面被膜3年間

※ただし、次の場合は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

- ●一般家庭用以外に使用したとき
- ●取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき
- ●取扱説明書の記載事項を守らなかったとき

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により 修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このスチーム | Hジャー炊飯器の補修用性能部品 (製品の機 能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

で使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時〜20時}

電話 タイヤル 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 ●修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 20- 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

- PU	ا دا اردا		DOUBLE FAXE C C CO TOTO C S	13 CC 0.00	20		
	札幌	23 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	2 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	25 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	2 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
地区	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	<u></u> 	奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
			(函館流通卸センター内)		和歌山	1 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋田	25 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥取	1 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
東北地区	岩手	25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	1 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
米北地区	宮城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	1 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	出雲	1 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福島	25 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	中国地区	浜 田	1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃木	25 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	1 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨 城	25 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	1 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
首都圏	埼玉	25 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香川	1 (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	千 葉	25 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	徳 島	1 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
地区	東京	25 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四国地区	高知	1 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山梨	25 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川	25 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	25 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川	23 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大 分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福井	23 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	25 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
中部地区	静岡	25 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		天草	25 (0969)22-3125	天草市港町18-11
	愛 知	25 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐 阜		岐阜市中鶉4丁目42		大島	25 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	高山	25 (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖縄	25 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	冲吧地区			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては裏表紙をご覧ください】

1210

炊き方	お米の種類	炊飯時間の目安(分) ()内は、お米を浸してから	保温 ※	予約可能時間 / 炊き上がりの /		入れて炊くとき	
		炊いたとき(P.15)		【○○分前~ 】	SR-SX101	SR-SX181	
		ふつう 44 (31~35)		70 分前~			
銀シャリ	白米・無洗米	かため 43(30~35)	0	60 分前~			
		やわらか 50 (38~44)		70 分前~	0.5 ~ 5.5	1 ~ 10	
T 7 1/200E	白米	34 (28~33)		50 分前~			
エコ炊飯	無洗米	34 (26~30)	0	60 分前~			
少量	白米・無洗米	48 (36~38)	0	70 分前~	0.5 ~ 1.5	1 ~ 2.5	
日帅士	白米	20~32 (20~30)		_	0.5 ~ 5.5	1 ~ 10	
早炊き 	無洗米	25~37 (25~35)	0	_	0.5 ~ 5.5	1 10	
炊込み	白米・無洗米	48 ~ 58	×	_	1~4	2~8	
すし	白米・無洗米	46 (32~38)	0	60 分前~	1 ~ 5.5	2~10	
かまどおこげ	白米・無洗米	淡濃とも 56(35 ~ 45)	0	70 分前~	0.5 ~ 5.5	1 ~ 10	
	玄米	90~110		120 分前~	1~3(1~2)	1~7(1~5)	
ごはん	発芽・分づき	50~70 (33~53)	×	70 分前~	0.5~4(0.5~3)	1~8(1~7)	
	雑穀米	48 (32~38)		60 分前~	0.5~4	1~8	
おかゆ	白米・無洗米	49 ~ 65	×	70 分前~	(全)0.5~1.5(0.5~1) (5分)0.5~1(0.5)	(全) 0.5~3 (0.5~2.5) (5分) 0.5~2 (0.5~1.5)	
שוינוכם	玄米	130	^	150 分前~	(5分) 0.5~1 (0.5)	(5分) 0.5~2 (0.5~1.5)	
	発芽・分づき・雑穀米	49 ~ 65		70 分前~	(全)0.5~1.5(0.5~1)	(全) 0.5~3 (0.5~2.5)	
炊きおこわ	白米・無洗米	50 ~ 56	×	_	1~3	2~6	
蒸しおこわ	_	50~60	×	_	1~3	3~5	

※: 「×」印も、自動的に保温になりますが、おすすめできません。(P.13)

		SR-SX101	SR-SX181	
電源		交流 100 V	50 / 60 Hz	
炊飯時		1210 W	1400 W	
消費電力(約)	保温時	900 W (13.8 Wh*1)	1100 W (18.3 Wh*1)	
コードの長さ		1.0) m	
質量(約)		6.2 kg 7.5 kg		
大きさ(幅×奥行×高さ)		26.5 cm × 32.9 cm × 23.1 cm (45.5 cm*2)	29.1 cm × 35.5 cm × 26.3 cm (51.3 cm*2)	

●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

- (※1) は、1 時間当たりの保温時消費電力量です。
- ●電源が"切"の状態での消費電力は、約 0.1 W です。(電源プラグを接続した状態) (※2) は、ふたを開けたときの高さです。
- ●この製品は、日本国内用に設計(電源周波数 50Hz / 60Hz の切替は不要)されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示

	SR-SX101	SR-SX181
最大炊飯容量	1.0 L	1.8 L
区分名	В	D
蒸発水量	38.5 g	55.4 g
年間消費電力量	81.6 kWh/年	131 kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	176 Wh	247 Wh
1 時間当たりの保温時消費電力量	13.8 Wh	18.3 Wh
1 時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.13 Wh	0.13 Wh
1 時間当たりの待機時消費電力量	0.10 Wh	0.10 Wh

- 注記 ●1回当たりの炊飯時消費電力量は、お米:白米/炊き方:エコ炊飯での電力量です。
 - 1 時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時の保温設定での電力量です。
 - ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、 あくまでも目安としてご覧ください。
 - ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
 - ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

内釜は販売店やパナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でお買い求めいただけます。

● 1.0Lタイプ: (品番) ARE50-D83 ● 1.8Lタイプ: (品番) ARE50-D82

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

電話 ダイヤル 0120-878-365 **携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「430#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays /national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

▶修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル **0120-878-554** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のスチーム IH ジャー炊飯器の点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- ●本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●炊飯中、底部のファンが回っていない。

ご使用中止

事故防止のため、使用 を中止し、コンセント から電源プラグを抜い て、必ず販売店に点検 をご依頼ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、 ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。 個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地